

PERSONEN-NOTSIGNAL-SYSTEM GSM-PNG

Die Komponenten

Personen-Notsignal-Zentrale PNZ-G6032

Die Omnikon PNZ-G6032 findet ihren Einsatz dort, wo Protokollierung und genaue Alarm- und Standortanzeige im Betriebsgelände wichtig sind. Sobald ein GSM-PNG eingeschaltet wird und sich mit der Zentrale verbunden hat, wird diese Aktivität angezeigt und im Langzeitprotokoll gespeichert. Somit ist es jederzeit möglich zu überprüfen, welche Geräte in Betrieb sind. Ein eingehender Alarm führt zu einem akustischen Warnton. Gleichzeitig wird auf dem Monitor im Klartext die Alarmart, die Identität des Auslösenden und der Standort des Verunglückten ange-

zeigt. Die Alarmbearbeitung, z.B. „Alarm angenommen“, „Alarm zurückgesetzt“, wird dann wieder mit einem Zeitstempel versehen und im Langzeitprotokoll gespeichert. Dadurch ist es dem Nutzer jederzeit möglich eventuell eingetretene Unfallsituationen lückenlos nachzuweisen. Die Omnikon PNZ-G6032 arbeitet völlig autonom und benötigt kein Netzwerk oder Telefonanlagenanschluss. Durch das integrierte GSM-Modul wird lediglich eine SIM-Karte und ein 230 V Anschluss für den Betrieb benötigt.

